無線中繼器

Model: WS-REPEATER



Version History

Version	Date	Changes
V1.00	22, May, 2024	1 ^{st.} Edition

功能鍵介紹

*本產品配件:433MHz 吸盤天線










433MHz 吸盤天線

使用方式

- 1) 本產品適用於延長 372MHz 或 433MHz 產品之使用距離。
- 2) 可與本公司 RD-358 主機及 TX-F04 遙控器配合使用。
- 3) 將本產品的紅線連接至 AC 100~240V 電源(需自備插座)。
- 4) 將本產品連接至 433MHz 吸盤天線(僅適用於頻率為 433MHz 的產品)。
- 5) 本產品不需設定,通電後按 TX-F04 遙控器任一按鍵發射訊號給本產品,待本產品接收到訊號時,LED 白光會變更亮,亮燈同時並將訊號發給 RD-358 主機,完成中轉功能。
- 6) 本產品指撥開關出廠模式為 2 撥至 ON (亦可自行修改為所需的模式)。
- 7) 本產品內建照明燈,適用低光環境;平常有背景亮度,當啟動中繼時會加亮1秒鐘。
- 8) 請定期檢查產品狀況,確保設備正常運作。

指撥開關模式表



-					
	指撥開關	指撥開關	指撥開關	指撥開關	信號發射時間
	1	2	3	4	(按 F04 發送信號到 RD-358 主機)
	Χ	X	X	X	發送時間 0.5 秒
	Χ	ON	Х	Х	發送時間1秒
	Х	Х	ON	Х	發送一次後延遲 3 秒後再發送