


多用途測溫筆操作指南



重要的安全說明


- 1.請閱讀這些說明，保留這些說明，注意所有警告，遵循所有說明。
- 2.請勿在水附近使用本設備，僅用幹布清潔。
- 3.請勿阻塞任何通風口。留出足夠的距離以保證足夠的通風，並按照製造商的說明進行安裝。
- 4.請勿將其安裝在任何熱源附近，例如明火，散熱器，熱能調節器，火爐或其他產生熱量的設備（包括放大器）。請勿在產品上放置任何明火。
- 5.請勿破壞極性或接地型插頭的安全性。極化插頭有兩個葉片，一個比另一個更寬。接地型插頭有兩個葉片和第三個接地插腳。為了您的安全，提供了較寬的刀片或第三個插腳。如果提供的插頭不適合您的電源插座，請諮詢電工以更換陳舊的電源插座。
- 6.保護電源線不被踩踏或擠壓，尤其是在插頭，便利插座以及從設備伸出的地方。
- 7.僅使用製造商指定的附件/配件。
- 8.將所有服務交給合格的服務人員。如果設備以任何方式損壞，例如電源線或插頭損壞，液體濺出或有物體掉入設備，設備被雨淋或受潮，無法正常工作，則都需要進行維修。或已被刪除。
- 9.請勿將設備暴露在滴落和飛濺的地方。請勿在花瓶上放置盛滿液體的物品，例如花瓶。
- 10.電源插頭或設備耦合器應保持隨時可用。
- 11.為減少火災或電擊的危險，請勿使本設備遭受雨淋或受潮。
- 12.請勿嘗試修改該產品。否則可能會導致人身傷害和/或產品故障。
- 13.在指定的工作溫度範圍內操作本產品。

警告


- 1.有起火或電傷的危險。請勿打開、壓碎、改裝、分解、加熱至140°F (60°C) 以上的溫度或焚化。
- 2.遵循製造商的指示
- 3.警告：如果操作不當，會有電擊的危險。
- 4.不要短路,可能引起灼傷或起火

外觀介紹

正面




背面




①	上蓋	②	卡扣
③	熒幕	④	按鍵
⑤	電池蓋	⑥	蜂鳴器孔

安裝電池

先順時針旋轉電池蓋，將電池蓋取下。




將電池裝入，正極先入，負極朝底，最後把電池蓋蓋好，逆時針旋轉擰緊即可。



開機操作

先短按一次按鍵開機，開機後顯示88.8。




開機後如果沒有測量體溫的操作進入待機狀態，1.5秒後自動顯示環境溫度（注：如果測量過體溫操作後就不會再顯示）。




測溫操作


再長按著按鍵不放，將測溫探頭對著物体的部位。



待聽到提示音後，表示測溫完成，鬆開按鍵，螢幕會顯示當前測量的溫度，在不操作情況下，螢幕會持續顯示改體溫15秒。



如果需要繼續測溫，再長按住按鍵即可再次測溫，測溫筆可連續測溫。



關機操作

當超過15秒後沒有任何操作，測溫筆會自動黑屏關機。

